

GOMINOSUKE

護美の助

ゴミ拾いの必需品

海を綺麗に
川・街・公園
をキレイに

注意!!

とがっています

ゴミ袋開口ホルダー

ホルダーは繰り返し使用可能
ホルダーとゴミ袋は同じ材質
一緒に廃棄出来ます

www.maruzen.net/gomi



使用方法

ゴミ袋をホルダーの枠内より
開口部を上にして出します

ゴミ袋をホルダーの枠に沿うよ
うに5cmほど折り返します

折り返し部分を枠の爪に
ひっかけます



機能

- ・片手でゴミ袋を開口したまま持てます
- ・ホルダーはゴミ袋と同じ素材一緒に捨てられます
- ・ゴミ袋をホルダーに簡単に装着出来ます
- ・ホルダーは繰り返し使用可能

ゴミ袋はオレフィン系ポリエチレン
ホルダーはオレフィン系PP
ポリエチレン含有ポリプロピレン



製品構造上、尖っている部があります
取扱いに注意するよう指導してください

注意

製造責任社
株式会社丸善

